


Смена имени точки доступа (Wi-Fi)

Чтобы сменить имя Wi-Fi-сети, под которым она будет отображаться в поиске, необходимо зайти в веб-интерфейс роутера и в боковом меню открыть вкладку “Сеть” → “Беспроводная сеть”. Если ваш роутер поддерживает два диапазона Wi-Fi сетей (2,4 и 5 ГГц), то для каждой из них имя нужно будет устанавливать отдельно.




Для этого нужно выбрать необходимую сеть из списка и нажать кнопку “ИЗМЕНИТЬ”. В открывшемся окне перейдите на вкладку “Основные настройки” блока “Настройки сети”. В поле ESSID вы можете установить желаемое имя для вашей сети.


Обратите внимание, при создании ESSID допускается использовать только латинский алфавит.

Беспроводная сеть: Точка доступа "Kroks-9C82" (ap1001)

Настройка устройства



Настройка сети



Не будьте нажать кнопку “СОХРАНИТЬ”, после ввода выбранного вами ESSID.

From:
<http://wiki.glschnklx.ru/> - kroks

Permanent link:
<http://wiki.glschnklx.ru/routery/chasto-zadavaemye-voprosy/smena-imeni-tochki-dostupa-wi-fi>

Last update: **2026/04/24 11:55**

