


# Смена пароля администратора

Для того чтобы сменить пароль администратора, достаточно открыть веб-интерфейс и в боковом меню перейти на вкладку “Система” → “Администрирование”.

Там вы увидите поля где необходимо ввести желаемый пароль и подтвердить его.

Несколько рекомендаций для создания надёжного пароля.

- Длина **пароля**. **Пароль** должен содержать не менее 8 символов, а лучше – 10 и более;
- Наличие цифр и букв верхнего и нижнего регистров, идущих не подряд – AAaаBBbb;
- Наличие специальных знаков – «@», «\$», «&» и т. д.;
- Обязательно сохраните или запомните созданный вами пароль. Понадобится вводить его каждый раз при входе в веб интерфейс.



После ввода необходимого пароля, не забудьте нажать кнопку “СОХРАНИТЬ” внизу экрана, для применения настроек.

From: <http://wiki.glschcnk1x.ru/> - kroks

Permanent link: <http://wiki.glschcnk1x.ru/routery/chasto-zadavaemye-voprosy/smena-parolya-administratora>

Last update: 2026/01/13 10:54

