


Смена пароля точки доступа (Wi-Fi)


Чтобы сменить пароль для доступа к Wi-Fi-сети, необходимо зайти в веб-интерфейс роутера и в боковом меню открыть вкладку "Сеть" → "Беспроводная сеть". Если ваш роутер поддерживает два диапазона Wi-Fi сетей (2,4 и 5 ГГц), то для каждой из них пароль нужно будет устанавливать отдельно.




Для этого нужно выбрать необходимую сеть из списка и нажать кнопку "ИЗМЕНИТЬ". В открывшемся окне перейдите на вкладку "Защита беспроводной сети" блока "Настройка сети". В поле Пароль (ключ) вы можете установить желаемый код доступа к вашей сети. После чего нажмите кнопку "СОХРАНИТЬ".

Беспроводная сеть: Точка доступа "Kroks-9C82" (ap1001)

Настройка устройства



Настройка сети



Обязательно запомните его, потому что этот код доступа нужно будет вводить на всех устройствах для подключения к вашей сети.

From:

<http://wiki.glschnklx.ru/> - **kroks**

Permanent link:

<http://wiki.glschnklx.ru/routery/chasto-zadavaemye-voprosy:smena-parolya-tochki-dostupa-wi-fi>

Last update: **2026/04/24 11:59**

