

# Безопасный режим в роутерах Крокс

После **входа** в веб-интерфейс вашего роутера в верхней части страницы вы увидите следующее оповещение “БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ ВЫКЛЮЧЕН”.

The screenshot shows the web interface of a KrokS Rt-Cse m6-G router. The top bar is blue with the router model name and a notification that says "БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ ВЫКЛЮЧЕН" (Safe mode disabled). The main content area is titled "Статус" (Status) and contains a "Мастер настройки" (Setup Wizard) section with a "Запустить" (Start) button and a "Больше не показывать" (Don't show again) button. Below this is a "Система" (System) section with a table of system information.

Система	
Имя хоста	kndrt41r1
Модель	Kroks KNdRt41R1
S/N	014223586598018
Архитектура	MediaTek MT7621 ver:1 eco:3
Версия встроенного ПО	23.05.6-250822
Версия ядра	5.15.189
Системное время	2025-09-08 12:14:55
Время работы	4h 28m 36s
Нагрузка (за 1, 5, 15 мин)	0.21, 0.06, 0.02

Для включения безопасного режима вам достаточно нажать на это оповещение, статус обновится на “БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ ВКЛЮЧЕН”, после чего не забудьте нажать кнопку “ПРИМЕНИТЬ” в нижней части страницы.

The screenshot shows the web interface of a KrokS Rt-Cse m6-G router. The top bar is blue with the router model name and a notification that says "БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ ВКЛЮЧЕН" (Safe mode enabled). The main content area is titled "Статус" (Status) and contains a "Мастер настройки" (Setup Wizard) section with a "Запустить" (Start) button and a "Больше не показывать" (Don't show again) button. Below this is a "Система" (System) section with a table of system information.

Система	
Имя хоста	kndrt41r1
Модель	Kroks KNdRt41R1
S/N	014223586598018
Архитектура	MediaTek MT7621 ver:1 eco:3
Версия встроенного ПО	23.05.6-250822
Версия ядра	5.15.189
Системное время	2025-09-08 12:16:35
Время работы	4h 30m 16s
Нагрузка (за 1, 5, 15 мин)	0.04, 0.04, 0.01

Безопасный режим может помочь вам в случае ошибочной настройки роутера из-за которой доступ в веб интерфейс будет утерян. Приведем несколько примеров таких ситуаций ниже:

- \* Вы изменили пароль от Wi-Fi точки доступа, но не запомнили его и теперь не можете подключиться к сети роутера, а другого способа попасть в веб-интерфейс у вас нет.
- \* Вы случайно выключили точку доступа к которой подключен роутер и теперь не можете попасть в его веб-интерфейс.
- \* Вы отключили функцию DHCP сервера для LAN порта.

Если безопасный режим включён, то в ситуациях, когда вы теряете доступ к роутеру или случайно выводите его из строя после изменений в веб-интерфейсе, через определённое время настройки автоматически сбросятся к предыдущей рабочей конфигурации.

From:  
<https://wiki.glschnklx.ru/> - kroks

Permanent link:  
<https://wiki.glschnklx.ru/routery/pervoe-znakomstvo/bezopasnii-rezhim-v-routerah-kroks>

Last update: **2026/01/13 10:54**

