

## Отключение неиспользуемых частот

В случаях нестабильной работы модема по причине постоянных переключений между БС с разными бендами в роутерах крокс предусмотрен механизм отключения отдельных частот или целых диапазонов.

Корректная работа данной функции не гарантируется на всех модемах и всех операторах, так как не все модемы и операторы позволяют управлять настройками бендов. В некоторых случаях оператор принудительно подключит модем к заблокированной на модеме частоте.

## Отключение неиспользуемых диапазонов

В случае, если покрытие 4G сети не так стабильно, как 3G, но всё равно даёт большую скорость, а оператор принудительно переключает вас в режим 3G, можно воспользоваться функционалом отключения неиспользуемых диапазонов.

Обратите внимание, что через диапазоны 2G и 3G происходит регистрация в сети, приходят и отправляются СМС и голосовые звонки. При отключении этих диапазонов могут наблюдаться проблемы с работой вышеупомянутых сервисов вплоть до полной их неработоспособности.

В первую очередь в [настройках SIM-карты](#) необходимо включить PDN. Этот параметр используется для включения возможности регистрации в сети оператора через 4G сеть.

После в [настройках радиомодуля](#) снимите галочки со всех диапазонов кроме 4G. Нажмите кнопку Применить внизу страницы.

## Отключение неиспользуемых частот

В случаях нестабильной работы модема по причине постоянных переключений между БС с разными бендами внутри, например, 4G сети, будет целесообразно определить какой бенд используется на вышке, которую мы хотим игнорировать, и отключить его. Либо наоборот, определив какой бенд используется на вышке, к которой мы хотим подключиться, и отключить другие бенды. Для этого в тех же [настройках радиомодуля](#) снимите галочки с бендов, которые не нужно использовать. Нажмите кнопку Применить внизу страницы.

Увидеть какой на данный момент бенд используется можно на странице Модем - Информация.

## Статус

Состояние	зарегистрирован
Качество сигнала	высокий (84%)
Технология	lte
Диапазон	4G B3: 1800+

А уникальный идентификатор Базовой станции находится рядом, на карточке Местоположение сети.

## Местоположение сети

PLMN	250 20
TAC	007323
ID ячейки	██████████

Для определения желательной/нежелательной вышки необходимо после подключения к каждой вышке снять параметры подключения, подробно описанные в статье [сканирование и фиксация БС](#) и выписать их себе напротив ID ячейки и используемого бенда. После подготовки такой таблицы можно определить оптимальный бенд для подключения к сети.

From:  
<http://wiki.glschnklx.ru/> - kroks

Permanent link:  
<http://wiki.glschnklx.ru/routery/upravlenie-modemom/otklyuchenie-neispolzuemyh-chastot>

Last update: **2026/04/22 10:33**

